



- General
- General setup
- Security
- SNMP
- Email
- GSM
- Log & Time
- Portal**
- MQTT
- Sensors
- Inputs
- Outputs
- Virtual Outputs
- System

Version: 3.3.3

Apply Changes

Poseidon2 4002
PORTAL

Portal Message

Value
Portal disabled

Portal

Name	Value
Portal Enable:	<input type="checkbox"/>
Server Address:	www.sensdesk.com/portal.php
IP Port:	80 Default 80
User Name:	<input type="text"/>
Password:	<input type="password"/>
Current Push Timer:	0
Current Log Timer:	0
Current Check Timer:	0
Cur. Autopush Block Timer:	0
Retransmit number:	0
Manual Push:	<input type="button" value="Manual Push"/>

Sensors autopush config

Name	ID	Current Value	Autopush
Sensor 240	61964	42.7 %RH	0.0
Sensor 241	55824	23.9 °C	0.0

Digital Inputs (DI) autopush config

Name	ID	Current Value	Autopush
Binary 1	1	0(Off)	<input type="checkbox"/>
Binary 2	2	0(Off)	<input type="checkbox"/>
Binary 3	3	0(Off)	<input type="checkbox"/>
Binary 4	4	0(Off)	<input type="checkbox"/>
Binary 5	5	0(Off)	<input type="checkbox"/>
Binary 6	6	0(Off)	<input type="checkbox"/>
Binary 7	7	0(Off)	<input type="checkbox"/>
Binary 8	8	0(Off)	<input type="checkbox"/>
Binary 9	9	0(Off)	<input type="checkbox"/>
Binary 10	10	0(Off)	<input type="checkbox"/>
Binary 11	11	0(Off)	<input type="checkbox"/>
Binary 12	12	0(Off)	<input type="checkbox"/>
Comm Monitor 1	123	0(Off)	<input type="checkbox"/>

For more information try <http://www.hw-group.com/>

- 1 Zpráva od portálu
- 2 Povolení připojení na vzdálený portál
- 3 Připojení na portál při kliknutí
- 4 Konfigurace AutoPush

Nastavení komunikace s portálem pomocí protokolu HWg-Push. Poseidon2 je aktivní a sestavuje komunikaci periodicky, nebo a při každé změně hodnoty senzoru o více, než je nastavená hodnota AutoPush.

V zařízení je předvyplněno spojení na portál www.SensDesk.com.

Konfigurace AutoPush

Poseidon2 se připojí ihned na portál a oznámí změnu stavu DI vstupu, při každé změně stavu vstupu (pro senzory o více, než je nastavená hodnota AutoPush). Jedná se pouze o nastavení komunikace, mezi Poseidon2 a online portálem. Hodnoty lokálních alarmů se nastavují v portálu.

Zkontrolujte pro připojení na portál

1. Správnou IP adresu **IP Gateway**
2. **DNS server** v nastavení sítě
3. Správně nastavenou **Server Address** portálu